



## Plástico Essix Tray Rite®

(Instrucciones para el uso sólo en Máquina de vacío Essix®)

### Indicaciones de uso:

Los materiales para protectores bucales y alineadores están indicados para la fabricación de aparatos de ortodoncia y dentales, como alineadores, planos de mordida, protectores bucales, protectores nocturnos, aparatos contra ronquidos, férulas, retenedores, reposicionadores y puentes temporales.

### Forma de uso pretendida:

El plástico Essix Tray Rite® se termoforma para fabricar fundas intraorales para blanqueo de dientes.

**Contraindicaciones:** No se conocen.

### Advertencias:

Un tiempo de calentamiento demasiado prolongado durante la termoformación, hará que el plástico se combe excesivamente y representará un riesgo de lesión para el usuario.

Una termoformación inadecuada del dispositivo plástico puede provocar que éste se raje o se rompa, lo cual puede ser causa de bordes afilados, trozos sueltos y posible aspiración de los trozos.

### Precauciones:

Los pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas al material plástico no deben utilizar este producto.

Guarde las láminas de plástico en un sitio fresco y seco.

Para un solo uso.

**Reacciones adversas:** No se conocen.

### Instrucciones de uso:

1. Todos los modelos deben recortarse a una altura de ¾". Los modelos de arco completo deben tener la bóveda palatina recortada.
2. **IMPORTANTE:** ¡Precaliente la máquina antes de usarla! Precaliente la máquina de vacío durante al menos 3 minutos o hasta que el elemento calentador tome un color naranja sólido. (Los tiempos de calentamiento pueden variar con las fluctuaciones de corriente o con el tiempo de permanencia del elemento calentador.)
3. Rocíe el modelo con el agente desmoldador Trim Rite® para evitar que el material de bandeja se pegue al modelo.
4. Coloque el plástico en la armadura de la máquina de vacío y el modelo en la placa base.
5. Gire el elemento calentador sobre el plástico. Observe el plástico mientras se calienta.
6. El plástico Essix Tray Rite® se vuelve ondulado y luego se aplana hasta su posición original – éste es el tiempo óptimo de termoformación.
7. Aleje el elemento calentador del plástico.
8. Accione el vacío y baje el plástico sobre el modelo.
9. Rocíe inmediatamente el modelo revestido de plástico con el líquido refrigerante Essix Freeze Spray®. Éste es un paso esencial. No sólo se enfría el plástico, impidiendo un mayor adelgazamiento, sino que se “encoge” el material alrededor del molde, lográndose un mejor ajuste.
10. Deje que el proceso de vacío continúe hasta que el plástico se enfríe.
11. Realice el recorte y acabado del dispositivo según lo desee.

El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo de la máquina. Si el plástico no se adapta al modelo, prolongue el tiempo de calentamiento hasta conseguir la adaptación. Si el plástico se “pliega” cuando se termoforma, reduzca el tiempo de calentamiento hasta que el material deje de plegarse.

Grosor	Tiempo de calentamiento al vacío*	Código Biostar™*	Drufomat™
0,5mm (0,020")	25 segundos	113	55 segundos

\*tras el precalentamiento del elemento



Fabricado por:

**DENTSPLY International Inc.**  
**DENTSPLY Raintree Essix Glenroe**

1912 44th Avenue East  
Bradenton, FL 34203  
Tel: 800.883.8733  
www.essix.com

Biostar y Drufomat no son marcas comerciales de DENTSPLY.

ESP #MKTR RTE-195-11 Rev. 09/11



## Essix Tray Rite® Plastic

(Instructions for use on Essix® Vacuum Machines only)

### Indications for Use:

Mouthguard and aligner materials are indicated for the fabrication of orthodontic and dental appliances such as aligners, bite planes, mouthguards, nightguards, snoring appliances, splints, retainers, repositioners, and temporary bridges.

### Intended Use:

Essix Tray Rite® Plastic is thermoformed to fabricate intra-oral tooth whitening (bleaching) trays.

**Contraindications:** None known.

### Warnings:

Excessive heating time during thermoforming will cause plastic to over sag and potential for injury to operator.

Improper thermoforming of the plastic appliance may cause the appliance to crack/break, resulting in sharp edges, loose pieces and possible aspiration of pieces.

### Precautions:

Patients with a history of allergic reactions to plastics should not use this product.

Store plastic sheets in cool, dry place.

Single Use Only.

**Adverse Reactions:** None known.

### Directions for Use:

1. All models should be trimmed to ¾" high. Full arch models should have the palate trimmed away.
2. **IMPORTANT:** Pre-heat the machine before using! Pre-heat the vacuum machine for at least 3 minutes or until the heating element is a solid orange color. (Heating times may vary with current fluctuations or length of time the heating element has been left on.)
3. Spray the model with Trim Rite® Release Agent to prevent tray material from sticking to the model.
4. Place the plastic into the frame on the vacuum machine and the model on the base plate.
5. Swing the heating element over the plastic. Observe the plastic as it heats.
6. Essix Tray Rite® Plastic will become wavy then flatten to its original position – this is the optimal thermoforming time.
7. Move the heating element away from the plastic.
8. Turn on the vacuum and lower the plastic over the model.
9. Immediately spray the plastic encased model with Essix Freeze Spray® Coolant. This is an essential step. Not only does it cool the plastic prohibiting further thinning, but it “shrinks” the material around the cast, realizing a tighter fit.
10. Let vacuum continue to run until plastic is cool.
11. Trim and finish appliance as desired.

Heating time may vary depending upon machine. If plastic does not adapt to model, add heating time until adaptation occurs. If plastic “folds” when thermoformed, reduce heating time until material does not fold.

Thickness	Vacuum Heat Time*	Biostar™ Code*	Drufomat™
0.5mm (.020")	25 seconds	113	55 seconds

\*after preheating element



Manufactured by:

**DENTSPLY International Inc.**  
**DENTSPLY Raintree Essix Glenroe**

1912 44th Avenue East  
Bradenton, FL 34203  
Tel: 800.883.8733  
www.essix.com

Biostar and Drufomat are not trademarks of DENTSPLY.

ENG #MKTR RTE-195-11 Rev. 09/11

## Plastique Essix Tray Rite®

(Instructions pour une utilisation sur les dispositifs d'aspiration d'Essix® uniquement)

### Emplois indiqués :

Les matériaux pour protège-dents et aligneurs sont indiqués pour la fabrication d'appareils orthodontiques et dentaires tels qu'aligneurs, plans de morsure, protège-dents, attelles nocturnes, appareils anti-ronflement, attelles, attachements, positionneurs et bridges provisoires.

### Usage prévu :

Le plastique Essix Tray Rite® est thermoformé pour fabriquer des gouttières intra-orales de blanchiment des dents.

**Contre-indications :** Aucune connue.

### Mises en garde :

Une durée de chauffage excessive durant le thermoformage causera un fléchissement trop important du plastique dangereux pour l'utilisateur.

Un thermoformage incorrect de l'élément en plastique peut provoquer des fêlures/cassures, donnant des bords coupants et l'aspiration éventuelle de morceaux cassés.

### Précautions :

Ce produit ne doit pas être utilisé chez les patients présentant des antécédents d'allergie au plastique.

Conserver les feuilles en plastique dans un local frais et sec.

Usage unique.

**Réactions adverses :** Aucune connue.

### Mode d'emploi :

- Tous les modèles doivent être coupés à 1,9 cm de haut. Le palais doit être coupé pour les modèles à arche pleine.
- IMPORTANT :** Pré-chauffer la machine avant utilisation ! Pré-chauffer la machine à vide pendant au moins 3 minutes ou jusqu'à ce que l'élément chauffant soit de couleur orange. (Les temps de chauffage peuvent varier selon les fluctuations électriques et la durée pendant laquelle l'élément chauffant a fonctionné.)
- Vaporiser le modèle avec du Trim Rite® pour éviter que la matière ne colle au modèle.
- Placer le plastique dans le cadre de la machine à vide et le modèle sur la plaque de base.
- Mettre l'élément chauffant au dessus du plastique. Surveiller le plastique lorsqu'il chauffe.
- Le plastique Essix Tray Rite® devient ondulé puis revient à sa position d'origine (plat), il s'agit là du moment optimal pour le thermoformage.
- Eloigner l'élément chauffant du plastique.
- Mettre l'aspiration en marche et abaisser le plastique sur le modèle.
- Vaporiser immédiatement le modèle enrobé de plastique avec le refroidissant Freeze Spray®. Cette étape est essentielle. Ceci permet non seulement de refroidir le plastique, pour éviter un amincissement supplémentaire, mais aussi de « rétrécir » la matière autour du moule, pour un moulage plus précis.
- Laisser l'aspiration en marche jusqu'à ce que le plastique refroidisse.
- Couper et finir l'appareil en fonction.

La durée de chauffage peut varier selon la machine. Si le plastique ne s'adapte pas au modèle, augmenter la durée de chauffage jusqu'à l'adaptation. Si le plastique « se plie » lorsqu'il est thermoformé, réduire le temps de chauffage en conséquence.

Epaisseur	Temps de chauffage*	Code* Biostar™	Drufomat™
0,5mm (0,020")	25 secondes	113	55 secondes

\*après le pré-chauffage



Fabriqué par :  
**DENTSPLY International Inc.**  
**DENTSPLY Raintree Essix Glenroe**  
 1912 44th Avenue East  
 Bradenton, FL 34203  
 Tel: 800.883.8733  
 www.essix.com

## Plastica Essix Tray Rite®

(Istruzioni per l'utilizzo solo su macchine per vuoto Essix®)

### Indicazioni d'uso:

I materiali per parodonti e allineatori sono destinati alla fabbricazione di apparecchi ortodontici e dentali quali allineatori, placche di svincolo (bite plane), parodonti, bite notturni, apparecchi antirussamento, splint, apparecchi di contenzione (retainer), positioner e ponti provvisori.

### Uso previsto:

La plastica Essix Tray Rite® è termoformata per produrre portaimpronte intraorali per lo sbiancamento dei denti.

**Controindicazioni:** Nessuna nota.

### Avvertenze:

Un eccessivo tempo di riscaldamento durante la termoformatura fa sì che la plastica si incurvi eccessivamente e comporta potenziali lesioni all'operatore.

Una termoformatura impropria dell'apparecchio in plastica potrebbe causare incrinatura/rottura dell'apparecchio, con conseguenti bordi affilati, parti allentate e possibile aspirazione di parti.

### Precauzioni:

I pazienti con anamnesi di reazioni allergiche alla plastica non devono utilizzare questo prodotto.

Conservare i fogli di plastica in un ambiente fresco e asciutto.

Esclusivamente monouso.

**Reazioni avverse:** Nessuna nota.

### Istruzioni per l'uso:

- Tutti i modelli vanno fresati fino all'altezza di 1,9 cm. I modelli ad arco completo dovranno avere il palato rimosso per fresatura.
- IMPORTANTE:** Preriscaldare la macchina prima dell'utilizzo! Preriscaldare la macchina per vuoto per almeno 3 minuti o fino a quando l'elemento riscaldante assume un colore arancione pieno. (I tempi di riscaldamento potrebbero variare a seconda delle fluttuazioni di corrente o della durata del periodo per cui l'elemento riscaldante è stato lasciato acceso.)
- Spruzzare il modello con agente di rilascio Trim Rite® per evitare che il materiale del portaimpronte aderisca al modello.
- Collocare la plastica nel telaio sulla macchina per vuoto e il modello sulla placca base.
- Ruotare l'elemento riscaldante sulla plastica. Controllare la plastica durante la fase di riscaldamento.
- La plastica Essix Tray Rite® diventa ondulata e quindi si appiattisce nella sua posizione originale: questo è il tempo ottimale di termoformatura.
- Allontanare l'elemento riscaldante dalla plastica.
- Applicare il vuoto e abbassare la plastica sul modello.
- Spruzzare immediatamente il modello calcato in plastica col refrigerante Essix Freeze Spray®. Questa è una fase fondamentale. Raffredda la plastica, impedendo un ulteriore assottigliamento e "ritira" il materiale attorno al calco, realizzando una perfetta aderenza.
- Continuare ad applicare il vuoto fino a quando la plastica sia fredda.
- Rifilare e rifinire l'apparecchio in base alle esigenze.

Il tempo di riscaldamento potrebbe variare a seconda della macchina. Se la plastica non si adatta al modello, aggiungere tempo di riscaldamento fino a quando si verifica l'adattamento. Se la plastica "si piega" quando è termoformata, ridurre il tempo di riscaldamento fino a quando il materiale non si piega.

Spessore	Tempo per il riscaldamento sotto vuoto*	Codice Biostar™*	Drufomat™
0,5 mm	25 secondi	113	55 secondi

\*dopo l'elemento di preriscaldamento



Produttore:  
**DENTSPLY International Inc.**  
**DENTSPLY Raintree Essix Glenroe**  
 1912 44th Avenue East  
 Bradenton, FL 34203  
 Tel: 800.883.8733  
 www.essix.com

## Essix Tray Rite®-Kunststoff

(Gebrauchsanleitung nur für Essix® Vakuumgeräte gültig)

### Anwendungsgebiete:

Mundschutz- und Aligner-Materialien sind für die Herstellung von orthodontischen und dentalen Apparaturen wie Alignern, Aufbissen, Mundschutzen, Aufbisschienen, Anti-Schnarch-Apparaturen, Schienen, Retainern, Repositionern und vorläufigen Brücken vorgesehen.

### Verwendungszweck:

Der tiefgezogene Essix Tray Rite® Kunststoff dient der Herstellung intraoraler Löffel zur Zahnweißung (Bleaching).

**Gegenanzeige:** Nicht bekannt.

### Achtung:

Eine zu lange Erwärmungszeit während des Tiefziehens kann den Kunststoff überlaufen lassen und eine Verletzungsgefahr für den Laboranten darstellen.

Unsachgemäßes Tiefziehen der Kunststoffapparatur kann zu Rissen oder zum Brechen der Apparatur führen, wodurch es zu scharfen Kanten, losen Teilen und einer möglichen Aspiration der Teile kommen kann.

### Vorsichtsmaßnahmen:

Patienten mit anamnestic bekannten allergischen Reaktionen auf Kunststoffe sollten dieses Produkt nicht verwenden.

Bewahren Sie die Kunststoffplatten an einem kühlen trockenen Ort auf.

Nur einmal verwenden.

**Nebenwirkungen:** Nicht bekannt.

### Gebrauchsanweisung:

- Alle Modelle sollten auf eine Höhe von ¾" getrimmt werden. Vollständige Einkiefermodelle sollten den Gaumen ausgearbeitet haben.
- WICHTIG:** Heizen Sie das Gerät vor dem Gebrauch vor! Heizen Sie das Vakuumgerät mindestens 3 Minuten vor oder bis das Heizelement eine kräftig orange Farbe erreicht. (Heizdauer kann mit den Stromschwankungen oder der Einschaltdauer des Heizelements variieren)
- Sprühen Sie das Modell mit dem Trim Rite®-Trennmittel ein, um zu verhindern, dass das Löffelmaterial am Modell festklebt.
- Geben Sie den Kunststoff in den Rahmen des Vakuumgeräts und das Modell auf die Basisplatte.
- Schwenken Sie das Heizelement über den Kunststoff. Beobachten Sie den Kunststoff beim Erwärmen.
- Der Essix Tray Rite®-Kunststoff wird wellig und flacht dann in seine ursprüngliche Stellung ab – das ist die optimale Tiefziehzeit.
- Entfernen Sie das Heizelement vom Kunststoff.
- Schalten Sie das Vakuum ein und lassen Sie den Kunststoff herunter auf das Modell.
- Besprühen Sie das mit Kunststoff eingehüllte Modell sofort mit Essix Freeze Spray®-Kühlmittel. Dies ist ein bedeutender Schritt. Es wird nicht nur der Kunststoff gekühlt und weiteres Verdünnen verhindert, es lässt auch das Material um den Abguss herum schrumpfen und führt zu einem festeren Sitz.
- Halten Sie das Vakuum aufrecht, bei bis der Kunststoff abgekühlt ist.
- Trimmen Sie die Apparatur und stellen sie nach Wunsch fertig.

Die Heizdauer kann in Abhängigkeit von dem Gerät variieren. Wenn sich der Kunststoff nicht an das Modell anpasst, erhöhen Sie die Heizdauer bis die Anpassung erfolgt. Wenn sich der Kunststoff beim Tiefziehen „faltet“, reduzieren Sie die Heizdauer, bis sich das Material nicht mehr faltet.

Stärke	Heizdauer im Vakuum*	Biostar™ Code*	Drufomat™
0,5mm (,020")	25 Sekunden	113	55 Sekunden

\*nach Vorheizen des Elements



Hergestellt von:  
**DENTSPLY International Inc.**  
**DENTSPLY Raintree Essix Glenroe**  
 1912 44th Avenue East  
 Bradenton, FL 34203  
 Tel: 800.883.8733  
 www.essix.com